

PROTEGE ZM PIKAKÄYTTÖ-OPAS

1. VIRTÄ PÄÄLLE

- Pidä oikean puoleinen painike alas painettuna n. 5 sekuntia.
- Laitteen käynnistyessä huomioi: Led **valot** -> **Värinä** -> **Äänimerkki**
- Protege ZM näytössä esiintyy jäljellä olevat kuukaudet. Ensimmäisellä käynnistyksellä tämä näyttää 24 kuukautta



O₂ Mittari

2. KÄYNNISTETTÄESSÄ

Näyttö	Kuvaus
	Laitteen käynnistyessä: Led valot -> Värinä -> Äänimerkki
	Näytössä esiintyy kaasumittarin raja-arvot Protégé ZM tehdasasetukset seuraavasti: • Happi (O₂), alaraja 19.5 % ja yläraja 23.5 % • Rikkivety (H₂S), alaraja 10ppm ja yläraja 15ppm • Hiilimonoksidi (CO), alaraja 35ppm ja yläraja 200ppm
	Protege ZM näytössä esiintyy jäljellä olevat kuukaudet. Ensimmäisellä käynnistyksellä tämä näyttää 24 kuukautta Ylä vasempaan kulmaan väkänen

3. PÄIVITTÄINEN TOIMINTATESTI (TEST)

- Varmista että ympäröivä ilma on tarpeeksi puhdasta
- Paina oikeanpuolesta painiketta 2 kertaa
- Ylä vasempaan kulmaan väkänen

ETRA
Your Industrial Partner