

Axelent Äänieristys-elementin asentaminen

1. Poista tarvittaessa konesuojaverkko elementistä.

2. Verkkokangas tulee melua päin.

3. Nosta yläkujassa oleva koukku
tolppien päihin.



4. Ravistele elementit sivuttain
jotta eristeet ovat tolppien välissä
sekä keski ja alatolpat kohdillaan valmiit
porattavaksi etupuolelta

5. Taivuta umpikangasta ja ruuvaa
itseporautuvalla ruuvilla
keskitaskussa olevat latat tolppaan.



6. Ruuvaa itseporautuvalla ruuvilla
alataskussa olevat latat tolppaan.

