

PLJ1 Asennuspaketti sisältää:

- 1 kpl maajalka
- 1 kpl Stala Postilaatikon jalka
- 1 kpl Stala PLJ1 – asennuslevy (esiasennettu jalkaan)
- 2 kpl M8x90 kuusioruuvi
- 2 kpl M8 kuusiomutteri
- 2 kpl A8 aluslaatta
- 4 kpl M5x20 ristiuraruuvi

Asennukseen tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 4mm
- Kiintoavain 13mm
- Rautakanki
- Leka
- Vatupassi, luotilanka

1. Maajalan asennus

1.1. Maajalka asennetaan maahan siten, että jalassa olevat reiät osoittavat postin jakelusuuntaan. Reikien suunta määrittää, miten päin postilaatikonjalka asennetaan.

1.2. Maajalan asennusta varten voidaan tarvittaessa rautakangen avulla tehdä alkureikä maahan. Maajalka isketään holkkiin asti maahan. Vältä iskemästä suoraan maajalkaan, vaan käytä välissä max 70x70 mm puupalaa tai vastaavaa. Maajalkaan kohdistuneet suorat iskut voivat tehdä tolpan asentamisesta mahdottoman. Postilaatikon jalan päähän kohdistuneet iskut voivat vahingoittaa tolppaa ja sen rakenteita. Iskut postilaatikon päälle vahingoittavat postilaatikkoa. Tarkkaile suoruutta asennuksen aikana luotilangan tai vatupassin avulla.

2. Tolpan asentaminen maajalkaan

2.1. Revi suojamuovit tolpan jalasta ja asennuslevystä. Älä käytä teräviä esineitä muovin viiltämiseen.

2.2. Aseta tolppa paikalleen maajalkaan. Tarkista suoruus.

2.3. Kiristä tolppa maajalkaan pulteilla.

3. Laatikon kiinnitys

3.1. Kiinnitä Postilaatikko neljällä kuusiokoloruuvilla, vältä liiallista kiristämistä.

3.2. Tarkista asennuskorkeus. Postin ohjeistuksen mukaan postilaatikon luukun tulee olla 1000 – maanpinnasta.

