Axelent X-Rail

Swing gate, self-closing

PAGE 2-4



PAGE 5-8



AXELENT AB • BOX 1
KÄVSJÖVÄGEN 17 • SE-335 73
HILLERSTORP • SWEDEN

TEL +46 (0)370-37 37 30
INFO@AXELENT.SE
WWW.AXELENT.COM

C-0017673-01,C-0017661-01 | 2208_X-Rail_swing_gate_assembly_guide

T01-50



T01-49

Swing Gate



A X 1

FXB-4.8X13ZB X 3

G3071



B X 1

G3011 X 1

FXB-4.8X13ZB X 1



2,5/4/5 mm



PH 2

1



2A





2B

Set the self-closing mechanism when gate is **R**ight or **L**eft hinging



2C



3



4





B00-103

Handrail end bracketbracket



G2532 X1

FXB-4.8X13ZB X4

T09-3-14007

T09-3-23007



G2462-140-3
G2462-230-3 X1

Infill Piece

B00-015

G2035-1 X2

G2032 X2

T00-04



A X4

G2032 X2

G2035 X4

4 mm

PH 2



max Ø 3mm

1


infill piece:
99mm
swing gate:
min. 790mm
post:
50mm

2


4 mm
G2032
G2035
G2462-140-3
G2462-230-3

3


1
A
2
click

4


2
click
1
A

5


Information, X-Rail manual, Page: 3

6


X
2x Handrail (G2528-XXX-3)
X-43mm

R7



R8



R9



L7



L8



L9



10



11