Axelent X-Protect

Impact



AXELENT AB • BOX 1
KÄVSJÖVÄGEN 17 • SE-335 73
HILLERSTORP • SWEDEN

TEL +46 (0)370-37 37 30
INFO@AXELENT.SE
WWW.AXELENT.COM

C-0017926-01| V2208_ X-Protect _Impact_assembly_manual



Art. PT102-305



Art. PT103-050

Art. PT103-304

Art. PT116

Art. PT117-335

Art. 10-9696

Art. PT105

Art. PT118

Art. 10-9695

BCE0-035-I100	1	1	3	1	1+1	1	1	4
BCM0-035-I100	1	2	2	1	1+1	1	1	4
BCC0-035-I100	1	2	2	1	1+1	1	1	4

CCS9-000-I100

Art. PT108



Art. PT109



Art. PT111

BCE0-035-I100	1	1	1
BCM0-035-I100	2	2	2
BCC0-035-I100	2	2	2

BCE0-035-I100



BCM0-035-I100



BCC0-035-I100



RCI1-XXX-XXXX
(RCI1-length-centre to centre)



15mm

17/30 mm




1
PT116
PT117-335


2
50 Nm
15mm
17mm
10-9695


3
C-C


4
2
1
!
PT103-304
PT102-305


5

6


PT111
3
4
2
1
PT109
RCI1-XXX-XXXX
PT108
RCI1-XXX-XXXX

7


UP
2
RCP1-XXX-XXXX
1
PT103-050

8



9


10-9696
PT118

10


15mm
17mm
50 Nm
10-9695

11


30mm
80 Nm
PT105