




(DE) Durchgangssperre für Podestleitern
Montageanleitung



(GB) Transition barrier for platform ladders
Assembly instruction

(PL) Blokada przejścia do jezdnych
podestów roboczych
Instrukcja montażu


(HU) Biztosítókorlát dobogókhoz
Szerelési útmutató

(RU) Защитное ограждение для
лестниц с платформой
Инструкция по монтажу








1.




2.



3.





- DE** Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. • EXTRAS und Arbeitsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Für unsachgemäße Behandlung wird keine Haftung übernommen. • Nur original KRAUSE-Ersatzteile verwenden.
- GB** Subject to technical changes, misprints and errors. • Extras and work equipment are not included in the scope of delivery!
No liability is assumed for improper use. • Use only original KRAUSE spare parts.
- PL** Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek. • AKCESORIA i inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem. • Stosować tylko oryginalne części zamienne firmy KRAUSE.
- HU** Műszaki változtatások, nyomdai hibák és tévedések joga fenntartva. • Az EXTRÁK és a munkaeszközök nem képezik a csomag tartalmát!
A szakszerűtlen kezelésért nem vállalunk felelősséget. • Kizárólag eredeti KRAUSE alkatrészek használata engedélyezett.
- RU** Возможны технические изменения, опечатки и ошибки. • ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и вспомогательные средства не входят в комплект поставки!! При ненадлежащем обращении ответственность исключается. • Использовать только оригинальные запасные части KRAUSE.