



Pikaopas 3M PELTOR WS Alert XP

Aseta paristot paikoilleen
Vasen kupu



Laitteen käynnistys ja sammutus
Oikea kupu

Laitteen ollessa sammutettuna, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta



Laitteen ollessa päällä, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta



Synkronoi puhelimen kanssa
Oikea kupu

Kun headsetiin kytketään virta ensimmäisen kerran, se siirtyy automaattisesti paritustilaan.




Aktivoi puhelimen Bluetooth ja hae uusia yksiköitä. Vahvistuksena kuulet "Connected"

Äänenvoimakkuuden säätö
Oikea kupu


Paina + tai - säätääksesi äänenvoimakkuutta



Paina ON/OFF/Mode-painiketta säätääksesi surround-äänen voimakkuutta




Paina + tai - säätääksesi surround-äänen voimakkuutta



Radio-kanavien haku
Oikea kupu




Puhelujen vastaanotto
Vasen kupu



Varmista, että mikrofoni on 1-3 mm suusta
Näin puhe kuuluu, ja saat hyvän melun vaimennuksen mikrofonille



Tehdasasetusten palautus
Oikea kupu
Hyvä tehdä yhteydenoton ongelmatilanteissa



Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta