



Speedglas™
Welding Safety

Hoito ja huolto

3M™ Speedglas™ 9100MP/9100MP-Lite


Säännöllinen ylläpito on tärkeää hitsaussuojaimiesi käyttöiän optimoimiseksi ja varaosien aiheuttamien lisäkustannusten ehkäisemiseksi. Vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi varmistaaksesi oikean suojaustason.

Ennen käyttöä

- **Maski ja pääpanta.** Tarkasta halkeamien tai vaurioituneiden ja viallis-ten osien varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Roiskesuojat.** Parhaan näkyvyyden varmistamiseksi näiden on oltava puhtaita ja naarmuttomia.
- **Kasvotiiviste.** Vaurioituessaan kasvotiiviste altistaa käyttäjän vaaralle, että saastunut ilma pääsee maskin sisäpuolelle. Varmista, että tiiviste on paikoillaan ja ehjä.
- **Hitsauslasi.** Varmista, ettei paristojen varoitusvalo vilku ja tarkasta, että anturit ovat puhtaat ja ettei niitä peitä mikään.
- **Hengitysletku.** Varmista, ettei letku ole vaurioitunut, eikä esiinny ilmavuotoa. Hengitysletkun käyttöiän pidentämiseksi käytä suojusta tai kumista hengitysletkua.

Käytön jälkeen

- **Puhdista maski.** Pyyhi maski kostealla kankaalla tai liinalla sekä sisä- että ulkopuolelta. Jos epäilet hengitysletkun olevan likainen sisäpuolelta, vaihda letku. ÄLÄ huuhtelee, upota veteen tai puhdista liuottimilla.
- **Kasvotiiviste ja hikinauha.** Irrota tarvittaessa lisäpuhdistusta varten ja vaihda, jos ne ovat.
- Roiskesuojat ja visiiri. Puhdista pehmeällä liinalla ja vaihda, jos niissä on naarmuja tai halkeamia.
- **Hengitysletku.** Vaihda osat, jos havaitset vaurioita, muodonmuutoksia tai ilmavuotoja.
- **Varastointi.** Säilytä suojain kuivassa, puhtaassa paikassa etäällä suorasta auringonvalosta, korkeista lämpötiloista ja liuottimista.



Osanro	Kuvaus	Osanro	Kuvaus	Osanro	Kuvaus	Osanro	Kuvaus	Osanro	Kuvaus
16 80 10	Hikinauha, 9100 MP, 2 kpl/pakk	42 20 00	Paristot, 2 kpl/pakk	52 80 05	Sisäroiskesuoja 9100V-hitsauslasiin, 5 kpl/pakk	53 10 00	Paristonpidin, 2 kpl/pakk	89 10 16	Varaosa, sivutiiviste 9100 MP-Lite
16 80 11	Hikinauha, 9100 MP-Lite, 2 kpl/pakk	50 00 05	Speedglas-hitsauslasi 9100V	52 80 06	Sisäroiskesuoja, +1 tumm. 9100V-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	53 20 16	Sivuikkunoiden peitelevyt	89 60 55	Suojakypärä 9100 MP, sis. päänahaston ja hikinauhan
16 90 14	Kypärän suojus	50 00 15	Speedglas-hitsauslasi 9100X	52 80 07	Sisäroiskesuoja, +2 tumm. 9100V-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	53 35 05	Hitsausmaskin adapteri käytettäessä vanhanmallisen hengitysletkun kanssa (ei QRS)	89 60 56	Kolhulakki 9100 MP-Lite, sis. päänahaston ja hikinauhan
16 90 15	Hartiasuoja	50 00 25	Speedglas-hitsauslasi 9100XX	52 80 15	Sisäroiskesuoja 9100X-hitsauslasiin, 5 kpl/pakk	53 42 00	Kasvotiiviste	M-958	Leukanauha
17 10 20	Suurentava lasi 1,0	52 30 00	Visiiri, vakio, 5 kpl/pakk	52 80 16	Sisäroiskesuoja, +1 tumm. 9100X-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	53 50 01	Ilmavirran ohjain, 9100 MP-Lite	M-150	Päänauhasto, 9100 MP-Lite (ei kuvassa)***
17 10 21	Suurentava lasi 1,5	52 60 00	Ulkoroiskesuoja, vakio, 10 kpl/pakk	52 80 17	Sisäroiskesuoja, +2 tumm. 9100X-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	53 62 00	Pääpannan säätösolki	M-350	Päänauhasto, 9100 MP (ei kuvassa)
17 10 22	Suurentava lasi 2,0	52 70 01	Ulkoroiskesuoja, naarmuuntumisenestopinnoite, 10 kpl/pakk	52 80 25	Sisäroiskesuoja 9100XX-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	54 05 00	Ulompi suojakuori		
17 10 23	Suurentava lasi 2,5			52 80 26	Sisäroiskesuoja, +1 tumm. 9100XX-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	57 04 95	Ulkoroiskesuoja		
17 10 24	Suurentava lasi 3,0	52 70 70	Ulkoroiskesuoja, kuumuutta kestävä, 10 kpl/pakk	52 80 27	Sisäroiskesuoja, +2 tumm. 9100XX-hitsauslasiin, 3 kpl/pakk	57 08 95	Sisäroiskesuoja		
19 71 50	Flip-up-mekanismi					57 28 00	9100 MP -hitsausmaski, ilman hitsauslasia		
19 71 51	Saranamekanismi					59 28 00	9100 MP-Lite -hitsausmaski, ilman hitsauslasia		



3M Työsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh. (09) 52 52 1
www.3M.fi/suojaimet



Skannaa QR-koodi katsoaksesi videot ja saadaksesi lisää tietoa Speedglas-hitsausmaskin hoidosta ja huollosta.



www.facebook.com/3MSpeedglas
www.youtube.com/3MSpeedglas
www.instagram.com/3MSpeedglas

Lisätietoja ja neuvontaa

Kun haluat tarjouksen tai tilata varaosia, ota yhteys 3M:n valtuutettuun jälleenmyyjään. Huomaa, että normaalia korkeammat epäpuhtauspitoisuudet, kuumuus ja kipinät vaativat lyhyemmät osien vaihtovälit. Lisää ohjeita saat katsomalla ylläpito- ja huolto-videot YouTube-kanavalla (3M Speedglas) tai ottamalla yhteyden paikalliseen 3M-edustajaan.

** Lisää kiinnitysosat Z3AF/2 tilatessasi kupusuojaimet 9100MP-hitsausmaskiin.
*** Hankittava yhdessä hikinauhan kanssa, 9100 MP-Lite (16 80 11), jotta suojaimeen hyväksyntä pysyy voimassa.