

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™

TYPelist AND PERFORMANCE VALUES

Tyyppi	Koko	Yhdenmukaistetut standardit / Suoritusarvo
MaxiFlex® Elite™ 34-244, 34-245 34-274, 34-275	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiFlex® Active™ 34-814, 34-824	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Comfort™ 34-924, 925, 926	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A EN 407:2020 - X1XXXX
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, 874FY, 875, 876, 878, 834 42-874, 874FY, 875, 876, 878	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Endurance™ 34-844, 845, 846, 847, 848 42-844, 845, 846, 847, 848	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Cut™ 34-8443, 8453, 34-8743, 8743FY, 8753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
MaxiFlex® Cut™ 34-6443, 6453, 6743, 6753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X32B*
MaxiFlex® Cut™ 34-1743	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331D* EN 407:2020 - X1XXXX

KÄYTTÄÄ (MEKAANINEN SUOJAUS)

Mekaaninen PRECISION HANDLING™ -työkäsine kuiviin käyttöympäristöihin.

MaxiFlex® Comfort™ / MaxiFlex® Cut™ 34-1743 - kosketuskuumuudelta enintään +100 °C:een saakka (15 s).
Suorituskykytaso liittyyvät käsiin kämmentalueeseen.

VAROITUS

Ei suojasta kemikaaleja vastaan. Älä käytä näitä käsiineitä suojaamaan hammastatuilta reunoilta tai teriltä tai paljailta liekeiltä. Näitä käsiineitä ei saa käyttää tilanteissa, joissa ne voivat tarttua koneisiin tai liikkuviin osiin.

Jos käsiinettä tarvitaan kuumiin käyttöolosuhteisiin, varmista, että käsiinettä ovat standardin EN407 mukaisia ja että ne on testattu käyttötärpeen mukaisesti.

Pukeminen: Pese ja kuivaa kädet huolellisesti ennen käsiinettä pukemista. Ennen käyttöä tarkista, ettei käsiinessä ole vikoja tai puutteita, ja vältä käyttämistä käsiinettä, jotka ovat vahingoittuneet, erittäin maatuneet, kuluneet tai likaiset (minkä tahansa aineen vuoksi ja myös sisältä käsin), sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa ja/tai aiheuttaa iho-oireita tai ihottuman. Tässä tapauksessa käänny yrityksen lääkäriin puoleen tai kysy neuvoja ihotautilääkäriltä. Varmista, että käsiinettä istuvat hyvin. **Riisuminen:** Kun riisut käsiinettä, aseta sormenpää toisen käsiin kämmentaluen päälle. Vedä käsiinettä melkein kokonaan pois. Toista tämä toiselle käsiinelle. Kun molemmat käsiinettä ovat melkein irti, ravistele käsiä, jotta käsiinettä putoavat kokonaan käsistä.

Käytön jälkeen puhdista käsiinettä huolellisesti kuivalla liinalla niin, että mahdolliset vierasaineet irtoavat. Jos käsiinettä käytetään uudelleen, säilytä niitä niin, että tukivuoraus pääsee helposti kuivumaan. Ces gants peuvent être lavés conformément aux instructions d'entretien figurant dans cette brochure.*

Lisätietoja käsiinettä valinnasta, käytöstä ja ominaisuuksista saat ATG®-yritykseltä (info@atg-glovesolutions.com) tai käsiinettä jälleenmyyjältä.

PIKTOGRAMMIEN SELITYKSET

	EN ISO 21420:2020 Yleiset vaatimukset (riskiluokka, koko, merkintä, tarrat jne.) Valmistajan tarjoamat tiedot käyttäjän tiedotteessa
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mekaaniset vaaratekijät A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4) B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5) C: Repäisylijuus – N (taso 0–4) D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4) E: TDM-leikkaukestävyys ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)* F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Lämpötilaa koskevat vaaratekijät (kuumuus/tuli) A: Sytytys (0–4) B: Kosketuslämpö (0–4) C: Konvektiolämpö (0–4) D: Säteilylämpö (0–4) E: Pienet roiskeet sulaa metallia (0–4) F: Suuret määrät sulaa metallia (0–4)
	Kontakti ruoan kanssa (MaxiFlex® Ultimate™ 34-87X, MaxiFlex® Comfort™) Merkki osoittaa sopivuuden suoraan tai epäsuoraan kontaktiin ruoan kanssa. Jos haluat määrittää sopivuuden ruoka-aineen mukaan, siirry osoitteeseen www.atg-glovesolutions.com .

Korkeammat arvot ilmaisevat parempaa suojasta tai kestävyyttä. Jos suoritusarvoksi on merkitty "X", testi ei joko ole käytettävissä tai siinä ei ole suoritettu. Puhkeamiskestävyyttä ei tule sekoittaa ohuiden neulujen aikaansaamiin lävistyksiin.

* leikkauksien tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkaukskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskykytuloksena.

VALMISTUSAINEET/ALLERGIAT

Joissakin käsiinissä on saatettu käyttää valmistusaineita, joiden tiedetään aiheuttavan allergiaoireita herkällä henkilöllä, joille niistä saattaa aiheutua ihon ärsytystä ja/tai allergisia oireita. Mikäli saat allergisen reaktion, käänny välittömästi terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen.

JOS HALUAT LISÄTIETOJA KÄSIINEISSÄMME OLEVISTA ALLERGIAA MAHDOLLISET AIHEUTTAVISTA AINEISTA, OTA YHTEYTTÄ ATG®:HEN TAI SEN PAIKALLISEEN EDUSTAJAAN.

HUOLTO-OHJEET

Säilytys/puhdistus:

Säilytä käsiinettä viileässä ja kuivassa paikassa niiden alkuperäisessä tuotepakkauksessa. Pidä käsiinettä pois suorasta auringonvalosta, lämmöstä, liekeistä ja otsonilähteistä. Käsiinettä voidaan pestä 40 °C (MaxiFlex® Ultimate™, Endurance™ ja Elite™ - 60°C):ssä tavallisella pesuaineella (kolme pesukertaa). Kuivu luonnostaan. Käsiinettä voidaan käyttää niiden leimassa mainittuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Käsiinettä käyttöä määrätty kulumisen ja hankaumien mukaan.

Hävittämisen / jätteet:

Käytetyt käsiinettä ovat saataneet joutua tekemisiin sairauksia levittävien tai vaarallisten aineiden kanssa. Tämän vuoksi käsiinettä on hävitettävä paikallisten säästöjen mukaisesti joko toimittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla ne valvotuissa oloissa.

TAKUU / VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

ATG® takaa, että tämä tuote on ATG:n teknisten standardien mukainen sinä päivänä, kun tuote toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille. Pois lukien lainsäädännön kieltämä laajuus, tämä takuu on kaikkien tukiin mukainen, mukaan lukien mahdollinen takuu sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen; ATG:n takuu rajoittuu kyseisen tuotteen ostohintaan. Tämän tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takurajoituksen ehdot, joista saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.