



*mini*SCAPE -poistumissuojain

Turvaan muutamassa sekunnissa

Uusinta TabTec®-teknologiaa hyödyntävä miniSCAPE on kertakäyttöinen poistumissuojain, jonka käyttöaika on 5 minuuttia. Suojain on varustettu suukappaleella ja nenäpidikkeellä.

Pienikokoinen ja kätevä miniSCAPE sopii hyvin työhaalareiden taskuun. Suojainta voidaan kantaa myös vyöllä integroidun vyökiinnityksen avulla.

Hätätapauksessa suojain voidaan pukea nopeasti ja se on heti käyttövalmis. miniSCAPE sopii myös suoja- ja silmälasien käyttäjille, sillä suojaimessa ei ole nauhastoa. Kestävä, läpikuultava säilytyspakkaus suojaa suojainta iskuilta ja ikääntymiseltä.

Käyttötarkoitukset

- Laboratoriot ja tehtaat, joissa käsitellään myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä
- Paikat, joissa säilytetään myrkyllisiä kaasuja tai nesteitä
- Myrkyllisten kaasujen ja nesteiden kuljetus
- Paikat, joissa saattaa esiintyä myrkyllisiä kaasua- tai höyryvuotoja
- Korkeapaineventtiileiden, kaasuputkien, hanojen ja sulkuventtiileiden, kompressorien ja jäähdytyslaitteiden läheisyydessä.

Jos työpaikan ilmaan pääsee yllättäen myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä, työntekijät voivat poistua vaara-alueelta nopeasti ja turvallisesti MSA miniSCAPE-suojainta apuna käyttäen. Hygieenisessä ja kätevässä muovikotelossa olevia suojaimia voidaan jakaa eri henkilöille, esimerkiksi vierailijoille ja työntekijöille. Suojainta voidaan kantaa mukana myös paikoissa, joissa esiintyy jatkuvasti riskitekijöitä.



Ominaisuudet ja edut

- Pieni, mutta tehokas
- Helppo ja nopea pukea
- Sopii kaikille käyttäjille (suukappale)
- Helppo kantaa taskussa tai vyöllä
- Sopii myös suoja- tai silmälaseja käyttäville henkilöille sekä parak-kaille käyttäjille.

Rakenne

miniSCAPE on CE-hyväksytty luokassa ABEK-5, DIN 58647-T7 mukaisesti ja se suojaa useilta myrkyllisiltä kaasuilta ja höyryiltä, esim.

- Orgaaniset höyryt, liuotteet, esim. bentseeni, tetrakloroetaani, trikloroetyyleeni.
- Epäorgaaniset kaasut, esim. vetyhalidit, vetysyanidi, rikkivety, rikkidioksidi, ammoniakki.

miniSCAPEn miellyttävä suukappale kiinnittyy suoraan suodatin-kuoreen. Nenäpidike on kiinnitetty tukevasti suojaimeen.

miniSCAPE-suojainta säilytetään iskunkestävässä muovikotelossa, joka on helppo ja nopea avata. Helpot käyttöohjeet näkyvät suojakotelon ulkopuolelle.

Suodatintekniikka

miniSCAPE-suojaimessa käytetään uusia TabTec®-suodattimia. Normaalin hiili-jauheen sijasta suodattimen sisällä käytetään hiilitablettia.

Patentoidun TabTec®-tekniologian ansiosta suojaimeen on vähemmän osia, jolloin se on perinteisiä suojaimia huomattavasti joustavampi ja kompaktimpi. Pienestä koostaan huolimatta suojain on yhtä tehokas kuin perinteiset suojaimet. Paino, tilavuus ja ympäristöä kuormittavat materiaalit on vähennetty minimiin.

Suodatin kestää normaaleita suodattimia paremmin myös iskuja. miniSCAPEa ei voi käyttää suodatin-laitteena tiloissa, joissa esiintyy happivajautta. Jos ilmassa esiintyy hiilimonoksidia, suosittelemme S-CAP-pelastautumishupun tai vastaavan suojaimen käyttöä.

Tekniset tiedot

Kasvo-osa	suodattimeen integroitu suukappale ja nenäpidike
Käyttöaika	Vähintään 5 minuuttia (olosuhteista riippuen)
Käyttö	5 minuutin kertakäyttö poistumistarkoituksiin
Virtausvastus	alle 2,5 mbar, kun 30 l/min
Säilytysaika	Tehtaan sulkemana 4 vuotta
Mitat (mkl. kotelo)	
	Korkeus noin 112 mm
	Leveys noin 85 mm
	Syvyys noin 65 mm (mkl. vyökiinnitin)
Paino	190 g (käyttövalmiina, muovikotelossa) 130 g (käyttövalmiina, muovikotelossa)
Hyväksyntä	ABEK-5, DIN 58647-T7 mukaisesti
Takuu	2 vuotta

Tilaustiedot

10038560	miniSCAPE muovikotelossa
----------	--------------------------



Näiden tuotteiden maahantuoja on

MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Puh. +46 (0)40 699 07 70
Faksi +46 (0)40 699 07 77
S-posti info@msanordic.se
http://www.msanordic.se

Oikeus muutoksiin pidätetään
ID 10-312.2 FI/04/02.11

MSA
The Safety Company