

Korvatulppien käyttöohjeet

Oikea tapa suojata kuulo korvatulpilla

Käyttö

- Perehdy korvatulpan käyttöohjeisiin ja noudata niitä

Valinta

- Vältä liiallista suojaamista ympäristöissä, – joissa on vain vähäistä melua valitsemalla sopivin tulpia tilanteen mukaan. Ota huomioon melutasot ja oma kommunikointitarpeesi muiden työntekijöiden kanssa. Sinun on myös voitava kuulla työpaikan mahdolliset varoitusäänimerkit

Kunnossapito

- Tarkista ennen tulpkien käyttöä, onko niissä likaa, vaurioita tai ovatko ne kovettuneet – hävitä sopimattomat tuotteet välittömästi.
- Varmista hygienia hävittämällä kertakäyttötulpat käytön jälkeen.
- Asianmukaisesti hoidettuina uudelleenkäytettävät korvatulpat voivat kestää 2–4 viikkoa. Puhdista tulpat miedolla saippuavedellä ja huuhtele. Säilytä tulpat kotelossa, kun et tarvitse niitä.
- Puhdista sangallisten korvatulppien tynnyt säännöllisesti

Suoraan käytettävä



Matrix™



1 Kurota vapaalla kädellä pään yli, vedä korvaa ylös ja taakse ja työnnä tulpaa syvälle korvakanaavaan.



2 Korvatulpat on asetettava kuvan mukaisesti. Lopeta tulpan työntäminen sormen koskettaessa korvaa.



3 Tulppien ollessa oikein paikallaan niiden ei tule näkyä, kun toinen henkilö katsoo sinua edestäpäin.

Kierrettävä



Max®



1 Kierrä puhtain käsin koko tulpia mahdollisimman kapeaksi, rypisty-mättömäksi lieriöksi.



2 Kurota vapaalla kädellä pään yli, vedä korvaa ylös ja taakse ja työnnä tulpaa syvälle korvakanaavaan.



3 Pidä tulpaa paikallaan 30–40 sekuntia, jotta tulpia ehtii täysin laajentua korvakanaavassa. Tulppien ollessa oikein paikallaan niiden ei tule näkyä, kun toinen henkilö katsoo sinua edestäpäin.

Uudelleen käytettävä



SmartFit®



1 Pitäen kiinni kannasta kurota pään yli ja vedä korvaa kevyesti ylös ja taaksepäin.



2 Työnnä korvatulppaa niin, että kaikki laipat ovat kunnolla korvakanaavassa.



3 Tulpan ollessa oikein paikallaan sen kanta voi näkyä, kun toinen henkilö katsoo sinua edestäpäin.

Nauhallinen



QB2HYG®



1 Kohdista nauha leuan alle yllä esitetyn mukaisesti. Purista korvatynnyt käsin sopivan syvälle korvakanaavaan sisäänpäin suuntautuvalla liikkeellä.



2 Suojaustaso on tehokkaampi, kun vedät korvaa kuvan mukaisesti ylös ja taakse.



3 Paina meluisassa ympäristössä kuvan mukaisesti kevyesti sormenpäillä sisäänpäin. Tällöin sinun ei tulisi tuntea merkittävää vaimennuseroa.

Howard Leight® -korvatulppien käyttövihjeitä



Oikein paikallaan

Jos jompikumpi korvatulppa ei vaikuta olevan paikallaan oikein, irrota ja aseta se uudelleen.



Irrotus

Poista tulpia korvasta puristamalla ja hitaalla kiertoliikkeellä.



Kuuntelukoe

Olellasi meluisassa ympäristössä korvatulpat paikalleen asetettuina aseta kämmenet kupiksi korviesi päälle ja siirrä sitten kädet pois. Korvatulppien pitäisi vaimentaa ääntä siinä määrin, että korvan peittäminen kämmenellä ei tuota merkittävää vaimennuseroa.