

Tuotetiedot/Bruksanvisning

Palm-Fit (PU600W)

Käsine / Handske: Valkoinen PU-kämmenpinnoitettu nylonkäsine
PU-halvdoppat nylonvante. Färg vit.

CE kat. 2

Koko / Storlek.: Art. No. 10660007851: 7/S, 10660007852: 8/M, 10660007853: 9/L,
10660007854: 10/XL, 10660020636: 11/XXL

Pakkaus/Förpackning: 10 pr / 250 pr

CE: EN420, EN388:2016



EN388:2016 Mekaaniset vaarat/ Mekaniska testinformation

Hankauskestävyys / Nötningmotstånd

Viillonkestävyys / Skärbeständighet

Repäisylujuus / Rivhållfasthet

4 (tasot/nivå 0-4)

1 (tasot/nivå 0-5)

3 (tasot/nivå 0-4)

1 (tasot/nivå 0-4)

X (tasot/nivå A-F)

4131X

Pistonkestävyys / Punkteringsmotstånd

ISO EN13997 viillonkestävyys/skärbeständighet

EY tyyppitarkastus:

Ilmoitettu laitos: 0075 C.T.C, 4 rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex, FRANCE

Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käsiä yllä mainituilla suorituskykytasoilla ja käsineet ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) 2016/425 kanssa.

Den här produkten har designats att skydda händer mot risker specificerad ovanför. Handskarna uppfyller kraven i den förordningen (EU) 2016/425

Puhdistus

Likaantuneet käsineet puhdistetaan parhaiten kädenlämpoisellä vedellä ja saippualliuoksella.

Puhdistuksessa ei saa käyttää kemikaaleja. Vältettävä teräviä esineitä esim. teräsharjan, hiekkapaperin tai vastaavien käyttöä puhdistuksessa. Kuivatus huoneenlämmössä max. +40°C:ssa. Kemikaalien puhdistus käsineistä suoritetaan kyseisen aineen toimittajan ohjeiden mukaisesti.

Varastointi

Säilytys kuivassa +5 - + 25°C tilassa (taittamattomana). Suorana max. 5 kg:n kuormituksessa mahdollisimman pimeässä. Ei suorassa auringonvalossa. Varastointi ja kuljetus alkuperäisissä pakkauksissa.

Käyttö

Ennen käyttöönottoa on todettava uusien ja käytettyjen käsineiden kunto ja sopivuus. Viallisia käsineitä ei tule missään tapauksessa käyttää. Oikean kemikaalisuojakäsineen valinnassa on huomioitava tiedot käytettävän aineen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Älä käytä käsintä liikkuvien koneenosien lähellä tarttumisvaaran takia.

Hävittäminen

Kemikaalien käsittelyssä käytetyt käsineet hävitetään kuten käsitelty kemikaali. Muissa tapauksissa käsineet ovat normaalia yhdyskuntajätettä.

Rengöring

Nedsmutsade handskar rengöras med ljummet vatten och en tvållösning. Använd ej kemikalier.

Undvik vassa föremål t.ex stålborste, sandpapper eller dylikt i rengöring. Torka skyddshandskarna om möjligt i rumstemperatur, inte över + 40 C. Är skyddshandskarna kontaminerade med kemikalier, kontakta kemikalietillverkaren.

Lagring

Lagra handskarna torrt och vid en temperatur på mellan + 5 - + 25 C. De får inte vikas. Lagra handskarna plant liggande ock mörkt med en belastning på max : 5 kg. Handskarna måste skyddas mot direkt solljus. Lagring och transporterung endast i original förpackning.

Hantering

Kontrollera alltid både de nya och de använda handskarna så att de inte är skadade innan de används.

Det är inte tillåtet att använda skadade skyddshandskar. Vid val av rätt kemikalieskyddshandske bör man ta i beaktande information av de använda medlet från skyddsinformationsbladet.

Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för ihakning.

Förstöring

De använda kemikalieskyddshandskarna förstörs såsom de behandlade kemikalierna. Annars förstörs handskar såsom normalt avfall.

Tuotteen EU vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteessa www.etra.fi

EU-försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från www.etra.fi

ETRA OY

LAMPPUTIE 2, 00740 HELSINKI

+358 (0)207 65 3026 safety@etra.fi

Valmistusmaa: Kiina

Tillverkad i Kina