

 **Protector**

INTERCHANGE 900

Kysymyksiä ja vastauksia



SCOTT[®]
HEALTH & SAFETY

Kysymys:

Mikä on Interchange 900 -kasvonsuojainvalikoima?

Vastaus:

Interchange 900 -kasvonsuojaimet ovat yksi kasvonsuojain- ja kannatinjärjestelmävalikoima, jonka suunnittelussa on pyritty maksimoimaan käyttäjän suojaus ja mukavuus. Interchange-kasvonsuojaimista on saatavana kolme eri mallia: vakio, lyhyt ja leuka-suojallinen, ja ne kaikki käyttävät samaa joustaa kasvonsuojaimen kiinnitystapaa. Valikoimaan kuuluu sekä pantamallisia että kypärään asennettavia kiinnitysjärjestelmiä sekä laaja valikoima kasvonsuojainmateriaaleja, jotka on suunniteltu sopimaan lukuisiin eri sovelluksiin.

Kysymys:

Onko valikoima hyväksytty uusimpien standardien mukaisesti?

Vastaus:

Kyllä, Interchange 900 -sarja on hyväksytty standardien EN166:2001 ja EN1731: 1997 mukaisesti.

Kysymys:

Sopiiko Interchange 900 -sarja käytettäväksi kaikkien Protector-kypärämallien kanssa?

Vastaus:

Interchange 900 -sarja on suunniteltu yhteensopivaksi ensisijaisesti Protector Style 300- ja Style 600 -kypäräsarjojen kanssa, mutta sarjaan sisältyvät myös kiinnitysjärjestelmät, joita voidaan käyttää myös Protector Tuffmaster I:n ja Tuffmaster II:n sekä muiden kilpailevien turvakypärien kanssa.

Kysymys:

Onko Interchange 900 -kasvonsuojainsarja yhteensopiva vanhan kiinnitysjärjestelmän kanssa?

Vastaus:

Interchange 900 -kasvonsuojainsarjaa voi käyttää metallisten FCH617-, FCH617C- ja FCH417-kiinnitysjärjestelmien kanssa. Kasvonsuojaimet eivät kuitenkaan ole yhteensopivia minkään vanhojen otsasuojusten tai muovisten kiinnitysjärjestelmien kanssa.

Kysymys:

Onko Interchange 900 -sarja yhteensopiva Protector-merkisten tai muiden kypärään asennettavien kuulosuojainten kanssa?

Vastaus:

Kyllä, Interchange 900 -kiinnityssarja on yhteensopiva kaikkien Protector-merkisten kypärään asennettavien kuulosuojainten ja muiden kuulosuojainmerkkien kanssa, visiirin kiinnikkeet eivät estä muiden suojainten käyttöä.

Kysymys:

Mikä on helpoin tapa kiinnittää kasvonsuojaimet Interchange 900 -kiinnitysjärjestelmiin?

Vastaus:

Tarkat ohjeet toimitetaan jokaisen kasvonsuojaimen mukana, mutta helpoin tapa on taivuttaa kasvonsuojain kannattimen muotoon, napsauttaa paikalleen ensin kasvonsuojaimen toinen puoli, sitten toinen ja napsauttaa lopulta keskikohta paikalleen.

Kysymys:

Miksi kasvonsuojain on helpompi kiinnittää kuin irrottaa?

Vastaus:

Kasvonsuojain on suunniteltu niin turvalliseksi, että sitä ei voi irrottaa käytön aikana ja että se suojaa käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla. Päätimme tehdä kasvonsuojaimen irrottamisesta melko vaikean, koska yleensä se halutaan irrottaa kiinnikkeestä vain silloin, kun se on vaihdettava.

Kysymys:

Voiko Interchange 900 -kiinnitysjärjestelmien kanssa käyttää muiden valmistajien kasvonsuojaimia?

Vastaus:

EN166- ja EN1731-testit suoritetaan kiinnikkeestä ja kasvonsuojaimesta koostuvalla kokonaisuudella. Siksi EN-hyväksyntä ei ole voimassa, kun eri valmistajien kiinnikkeitä ja kasvonsuojaimia käytetään yhdessä.

Kysymys:

Voidaanko koko Interchange 900 -kasvonsuojainsarjaa käyttää kaikkien Interchange 900 -kannattimien kanssa?

Vastaus:

Olemme hyväksyneet Interchange 900 -sarjan yhteydessä kaikki asianmukaiset kannatin- ja kasvonsuojainyhdistelmät. Katso tarkemmat tiedot alla olevasta taulukosta.

VISIIRI-/KANNATINOPAS

	IV900AA	IV900AC	IV900PA	IV900PC	IV901AA	IV901AC	IV901PA	IV901PC	IV902PC	IV920NY	IV920SS	IV920ST	IV950GC	IV950GG	IV950ST	IV950TC	IV950WS	IV951TC
IB900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
IB950	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
IC900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
IC920P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
IM914	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IM917	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IM917C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kysymys:

Miten valitsen oikean kasvonsuojaimen ja kannattimen tarpeisiini?

Vastaus:

Interchange 900 -myyntiesitteessä ja Scott Health & Safety –yhtiön verkkosivuilla on kasvonsuojainten valintaopas. Sen avulla sinun pitäisi pystyä valitsemaan oikea kiinnitysjärjestelmä ja kasvonsuojainmateriaali sovellukseksi ja riskiarvioinnin mukaisesti. Interchange 900 -sarjassa on kolme erilaisten kasvonsuojainmuotoa: vakio, leukasuojuksellinen ja lyhyt, ja muodon valintaperusteina tulee käyttää vaadittua hyväksyntätasoa ja todellista ympäristöä, jolle käyttäjä altistuu.

Kysymys:

Onko kasvonsuojaimia saatavana huurtumattomina?

Vastaus:

Kyllä, useimpiin polykarbonaatti- ja asetaattikasvonsuojaimiin on saatavana huurtumaton vaihtoehto, jonka ansiosta Interchange 900 -sarjaa voi käyttää kaikissa sovelluksissa.

Kysymys:

Mikä on paras kasvonsuojainmalli kemikaaliroiskeilta suojautumiseen?

Vastaus:

Orgaanisille kemikaaleille suositellaan normaalisti asetaattia, kun taas epäorgaanisilta kemikaaleilta suojaa parhaiten polykarbonaatti. Molemmat materiaalit suojaavat käyttäjää, mutta materiaali voidaan valita myös vaadittavan iskusuojatason mukaan.

Kysymys:

Mikä on polykarbonaattikasvonsuojaimen sulamispiste?

Vastaus:

Polykarbonaattikasvonsuojainten sulamispiste on 70–150 °C.

Kysymys:

Miten paljon lämpöä Thermoguard-kasvonsuojain kestää?

Vastaus:

Thermoguard-materiaalin pehmenemispiste on 90–125 °C, ja se alkaa halkeilla, kun pinnan lämpötila on noin 150 °C. Tämä halkeilu on visuaalinen varoitusmerkki käyttäjälle siitä, että kasvonsuojaimen turvallinen käyttöikä on ylitetty ja se on syytä vaihtaa. Thermoguard-kasvonsuojainta voidaan käyttää säteilevän lämmön lämpötilassa, joka voi olla jopa 1500 °C.

Kysymys:

Voiko IC900-kiinnitysjärjestelmää käyttää korkeissa lämpötiloissa?

Vastaus:

IC900-kiinnitysjärjestelmä on valmistettu kuumuutta kestävästä nailonista, ja sitä voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja. Suosittelemme IM917-kiinnikkeiden käyttöä sovelluksissa, joissa esiintyy äärimmäistä kuumuutta.

Kysymys:

Onko Interchange 900 -sarjasta saatavana sävytettyjä kasvonsuojaimia?

Vastaus:

Interchange 900 -sarjassa on kultapintaisia ja tummuusasteen 5 kasvonsuojaimia. Sävytetyille Thermoguard-kasvonsuojaimille ei ole mahdollista saada eurooppalaisten standardien mukaista hyväksyntää, joten emme voi sisällyttää nykyisiä brittiläisten standardien mukaan hyväksytyjä Thermoguard-kasvonsuojaimia Interchange 900 -sarjaan. Näitä kasvonsuojaimia on kuitenkin saatavilla, ja ne voidaan asentaa IM914-, IM917- ja IM917C-kiinnitysjärjestelmiin.

Kysymys:

Mihin käytetään kultaisia kasvonsuojaimia?

Vastaus:

Kultaiset kasvonsuojaimet on suunniteltu suojaamaan käyttäjää kuumilta lämmönlähteiltä heijastamalla kuumuus pois käyttäjän kasvoilta. Interchange 900 -sarjaan kuuluu kaksi kultaista kasvonsuojainta, jotka tulee valita vaaran edellyttämän häikäisyn määrän ja infrapunasäteilynsuojauksen mukaan.

Kysymys:

Milloin tulee käyttää metalliseoskasvonsuojainta?

Vastaus:

Metalliseoskasvonsuojaimet on suunniteltu suojaamaan käyttäjää lämmönlähteiltä silloin, kun metallisula- tai nesteroiskeita ei tarvitse pelätä.

Kysymys:

Miksi Interchange 900 -sarjaan kuuluu metsänhoitoon tarkoitettuja verkkokasvonsuojaimia?

Vastaus:

Valittavana on kolme metsänhoitoon sopivaa verkkomateriaalia, nailon, teräs ja ruostumaton teräs. Kasvonsuojaimen valinta perustuu tarvittavan hiukkassuojauksen määrään suhteessa sovelluksen vaatimaan näkyvyyteen. Päälystetty teräsverkkokasvonsuojaimessa on käytössä paras näiden kolmen materiaalin tasapaino, mutta loppujen lopuksi valinnan tekee käyttäjä.

Kysymys:

Miten Interchange 900 -sarja on verrattavissa aiempiin kasvonsuojainsarjoihin?

Vastaus:

Kääntöpuolella on tarkka vertailutaulukko:

	Vanhan sarjan tuote	Vastaava Interchange 900 -sarjassa	Comments
Otsasuojat	F300C	IB900 or F200P75C	Ei suoraa vastaavuutta
	F408	IB900	
	F500C	IB900 or IB950	
	F508	IB950	
	KH33	IB900	
	KH35E		Ei suoraa vastaavuutta
	60100-001	IB900	

	Vanhan sarjan tuote	Vastaava Interchange 900 -sarjassa	Comments
Kypärän kiinnitysjärjestelmät	FCH417	IM914	Uudelleen nimetty tuote
	FCH617	IM917	Uudelleen nimetty tuote
	FCH617C	IM917C	Uudelleen nimetty tuote
	FH66 A+I		Ei suoraa vastaavuutta
	FH66 CAM	IM914	
	FH66 K	IM914	
	FH66 LEV/POL/K		Ei suoraa vastaavuutta
	FH66 SCHUBEN		Ei suoraa vastaavuutta
	FVH710/2	IC900	
	KVH72		Ei suoraa vastaavuutta
	KVH72 BB		Ei suoraa vastaavuutta

	Vanhan sarjan tuote	Vastaava Interchange 900 -sarjassa	Comments
Face Shields	C3-4119	IV900PC	
	C-4119	IV900AC	
	C-4119 SO/PVC		Ei suoraa vastaavuutta
	C-4119 BF	IV900AA	
	C-4199 KL	IV900AC	
	CP150	IV950W5	
	DRA1-0		Ei suoraa vastaavuutta
	FL10TC/FH66	IV950TC	
	FL40810AC	IV900AC	
	FL40810PC	IV900PC	
	FL40810TC	IV950TC	
	FL4087AFCGC	IV901AA	
	FL4087PCGC	IV901PC	
	FL4087TCGC	IV951TC	
	FL4088AC	IV900AC	
	FL4088AFC	IV900AA	
	FL4088P/5/GOLD	IV950GG	
	FL4088P/GOLD	IV950GC	
	FL4088PC	IV900PC	
	FL4088PCGC	IV901PC	
	FL4088TC	IV950TC	
	FL7106AFCGC	IV901AA	
	FL7106PCGC	IV901PC	
	FL7106TCGC	IV951TC	
	FL7109PC	IV900PC	
	FL7109TC	IV951TC	
	FOCOC-1	IV900AC	
	FOCOC-3	IV900PC	
	FOCOC-4	IV900AA	
	FOCO1/170		Ei suoraa vastaavuutta
	FOCO31	IV900AC	
	FOCO31E		Ei suoraa vastaavuutta
	FOCO32	IV901AC	
	FOCO33	IV900PC	
	FOCO34	IV900AA	
	FOCO ES BF		Ei suoraa vastaavuutta

Iso-Britannia:

Scott Health & Safety Ltd
 Pimbo Road, West Pimbo
 Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA
 England
 Asiakaspalvelu:
 Puh. +44 (0)1695 711711
 Faksi: +44 (0)1695 711772
 scottint.uk@tycoint.com
 www.scottsafety.com

Suomi:

Scott Health & Safety Oy
 P.O.Box 501
 FI-65101 Vaasa
 Finland
 Asiakaspalvelu:
 Puh. +358 (0)6 3244 543 ja -544
 Faksi: +358 (0)6 3244 591
 fin-sales@tycoint.com
 www.scottsafety.com

