

BLUE MOULD PROTECT

Tekninen tietolomake

Tuotenimi: Blue Mould Protect Kehitetty: 08/05/2019

Versio: 1.0
Korvaa: 0.0

1: Yleiskuvaus

Läpinäkyvä väriltään sininen korroosionestoaine muottien ja välineiden lyhytaikaiseen suojaukseen. Muottia ei tarvitse pestä ennen käyttöönottoa, sillä suoja-aine irtoaa ensimmäisten tuotantokyklien aikana.

2: Ominaisuudet

Matalan pintajännityksen ansiosta Blue Mould Protect syrjäyttää kosteuden metallipinnoilta ja muodostaa erittäin ohuen suojaavan märkäkalvon.

- Silikonivapaa
- Erinomainen peittävyys
- Neutralisoi sormenjäljet
- Ei vaadi suoja-kalvon poistamista ennen tuotannon aloittamista
- Kemiallisesti inertti metalliseoksille ja ei-rautametalleille
- 360° venttiili mahdollistaa purkin käyttämisen ylösalaisin
- NSF rekisteröity N° 140207 luokka H2

3: Käyttökohteet

- Muottien ja osien lyhytaikaiseen korroosiosuojaukseen ulkoilmassa katoksen alle.

4: Käyttöohjeet

- Suojattavat kohteet tulee olla puhdistettu ja kuivattu ennen suoja-aineen lisäystä.
- Sumuta tasainen kerros suojattavalle pinnalle.
- Käyttöturvatie (SDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Atr.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta):

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Väri: | Sininen |
| • Haju: | Ominainen |
| • Tiheys (20°C): | 0,716 g/cm ³ |

6: Pakkaus

Aerosoli : 12x500 ML



Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydetessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com.