

SpillEx

Super imukykyinen. Erittäin turvallinen.



Käyttöalue:

SpillEx imeytyspyyhe on super imukykyinen kertakäyttöpyyhe. Se on suunniteltu haitallisen nesteen poistamiseen pinnoilta. Imeytyspyyhettä voidaan käyttää esim. leikkaussalissa eritteiden poistamiseen tai vaikkapa vanhustenhuollossa ja päiväkodeissa virtsavahinkoihin ja kaatuneisiin ruokajuomiin. Ravintoloissa ja elintarvikeliikkeissä juomien kaatuessa lattialle nesteen saa nopeasti ja turvallisesti poistettua. Eri teollisuuden tuotantotiloissa se toimii hyvin monenlaisten vesipohjaisten vuotojen kuivaamisessa. Paras tulos saadaan koviin pinnoille.

Tuotekuvaus/materiaali:

SpillEx koostuu kolmesta materiaali-kerroksesta:

- Hydrofiilinen kuitukangas, joka imee kosteuden ja siirtää sen pyyhkeen sisämateriaaliin.
- Keskimmäinen kerros sisältää super imukykyistä polymeeriä, joka joutuessaan kosketuksiin nesteen kanssa muuttuu sen geelimäiseksi aineeksi jolloin neste ei valu pois pyyhkeen sisältä.

- Pintakerros on PE kalvo, joka estää sisällä olevan nesteen pääsemästä läpi ja näin ollen pyyhettä voidaan käsitellä turvallisesti.

SpillEx pyyhkeen maksimi kapasiteetti imeä kosteutta pinnalta riippuu nesteen laadusta. Oikein käytettynä yksi pyyhe imee pinnalta noin 1200ml vesijohtovettä ja noin 500ml eritettä.

Hyödyt asiakkaalle:

- **Korkea imukyky:**
Oikein käytettynä yksi pyyhe imee pinnalta noin 1200ml vesijohtovettä ja 500ml eritettä.
- **Kosteus pysyy pyyhkeessä:**
Imeytynyt neste muuntuu pyyhkeessä geelimäiseksi ja estää nesteen poistumisen pyyhkeestä.
- **Hygienia:**
Pyyhkeen päällimmäisen PE kalvon ansiosta pyyhettä voidaan käsitellä turvallisesti.

Käyttö:

1. Aseta SpillEx neste vahingon päälle printattu PE kalvo ylöspäin.
2. Odota! Tarvittava imeytysaika riippuu kyseessä olevasta nesteestä, tavallinen aika on n. 30s – 2min.

Vinkki: Jos neste on osittain kuivunut pinnalle, voidaan kuivuneeseen osaan lisätä suihkuttamalla vettä ja imeyttää sitten vahinko.

Suuriin neste vahinkoihin pyyhettä voidaan siirtää uuteen kohtaan nostamatta sitä pinnalta.

3. Nosta SpillEx pinnalta tarttumalla printattuun kalvopintaan. Käytetty imeytyspyyhe voidaan hävittää energijätteenä tai tavallisen sekajätteen mukana.

Kontaminoituneen nesteen kohdalla on huomioitava mahdolliset varotoimenpiteet käsittelyn ja hävittäminen kohdalla.

Tuotenumero	Tuote	Koko	Kpl/pkt	Pkt/ltk	EAN koodi
146760	SpillEx	510x370 mm	20	10	4023103182158



Helping you make a difference.

Vileda Professional
www.vileda-professional.com